

Ноутбук постоянно перегружается.

Послан Ralf - 11.03.2017 18:27

Ноутбук ASUS.

С момента покупки и уже полтора года при первом нажатии на кнопку включения он включается, вспыхивают лампочки на корпусе и через секунду всё гаснет. Внешне выглядит как будто он проснулся и тут же отключился. После второго нажатия кнопки включения в половине случаев загружается как положено. Во второй половине случаев зависает намертво на заставке Асус и не реагирует ни на что пока не зажмешь кнопку включения, тогда через несколько секунд выключается. С третьей попытки запускается нормально в 100% случаях.

Изначально стоял Windows 8, потом обновили до Windows 10. Это никак не повлияло.

Это BIOS, да?

Имеет ли смысл его перепрошить, или лучше не трогать, так как в конечном счёте ноут всё же работает?

Или он когда-нибудь окончательно навернётся и лучше сделать сейчас?

Или дело вообще может быть не в BIOS?

=====

Re: Ноутбук постоянно перегружается.

Послан megamaster - 20.04.2017 10:32

Попробуйте прошить биос, когда компьютер загрузиться, снимите память прочистите контакты, если есть другая попробуйте вставить и проверить работу. Если ничего не помогло, похоже на дефект чипсета.

=====